

ECOBRAYT

**BRILLANTANTE PER LAVABICCHIERI
E LAVABAR, SPECIFICO PER ACQUE DOLCI**

*Ridona brillantezza alle
stoviglie dopo il lavaggio*

*Impedisce la formazione di
macchie, aloni e striature*

*Favorisce una asciugatura
rapida e omogenea*



A COSA SERVE

Additivo brillantante per macchine lavabicchieri e piccole lavabar specifico per le acque dolci.



DOSAGGIO CONSIGLIATO

1-2 g/l



VALORE PH



CONFEZIONAMENTO



CODICE	PRODOTTO	CONFEZIONE
60420	Ecobrayt	Tanica da 10 kg
60421	Ecobrayt	4 taniche da 5 kg
60426	Ecobrayt	Tanica da 20 kg

APPLICAZIONE

Collegare la tanica all' apposito dosatore per brillantante, regolare il dosatore del brillantante in modo che la concentrazione del prodotto sia dello 0,1-0,2% (circa 1-2 grammi di prodotto ogni litro d'acqua) e procedere al normale ciclo di risciacquo con brillantante ad una temperatura di circa 75-90°C. Per piccole lavastoviglie può essere applicato anche manualmente nella vaschetta di prelievo del brillantante.

I livelli di dosaggio sopra riportati dipendono dal grado di durezza dell'acqua e dalle condizioni operative. Se non consiglia l' impiego a temperature inferiori ai 70°C alle quali oltre a non avere l' effetto asciugante si può generare una fastidiosa schiuma.

